



1 Se laver les mains et réaliser une toilette intime



2 Ouvrir le pot de recueil en dévissant le couvercle. Poser le couvercle avec la canule vers le haut.

3 Uriner le premier jet dans le WC...

4 ...puis recueillir l'urine dans le pot

5 Refermer le pot et le rapporter à l'infirmière ou au laboratoire

NE PAS TOUCHER L'ETIQUETTE BLANCHE !

Respecter le délai d'acheminement des urines au laboratoire :

- **24 h** (<12 h dans l'idéal) dans tube stérile contenant un conservateur (acide borique) **bouchon vert**
- **2 h** dans tube sans conservateur.